Installation und Inbetriebnahme Solarenergie für alle



Installation und Inbetriebnahme Solplanet-Wechselrichter mit App





Installation eines Solplanet-Wechselrichters

- 1. Installationsvideo ansehen (10 min)
- 2. Herunterladen der Aiswei-App
- 3. Einrichtung und Inbetriebnahme über App mit WLAN-Router
 - a. Anlage anlegen und freigeben
 - b. WLAN-Konfiguration
 - c. Netzcode einstellen
 - d. Begrenzung des Leistungsexports (falls erforderlich)
- 4. Einrichtung und Inbetriebnahme über App ohne WLAN-Router
- 5. Nach Inbetriebnahme
 - a. Lokaler Modus (Einstellungen über WLAN ändern)





10-minütiges Installationsvideo

Einfach zu installieren.

Sehen Sie sich das 10-minütige Video über Solplanet auf YouTube hier an:



Einphasige Wechselrichter



Dreiphasige Wechselrichter





Solplanet-App

Um die App herunterzuladen, suchen Sie nach "AISWEI" im App Store oder verwenden Sie die unten stehenden Links:











Installation des Wechselrichters und Verbindung mit der App

über das lokale WLAN-Netzwerk des Kunden und Inbetriebnahme des Wechselrichters in der AISWEI/Solplanet-Cloud



3. Einrichtung und Inbetriebnahme über App mit WLAN-Router



3a. Registrierung Solplanet-Wechselrichter mit App







.... 수 🚺 Schnellregistrierung Telefonisch 🕨 +86 🕨 | Bitte geben Sie Ihre Mobiltelefonnum. 0 Akzeptieren Nutzungsbedingungen und Datenschutzerl

2. Via Telefonisch ist systemseitigvoreingestellt, kann jedoch auch in via E-Mail geändert werden.

2a. Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer ein und wählen Sie die Landesvorwahl.

2b. Klicken Sie auf Code und geben Sie den Verifizierungscode ein, wenn Sie ihn per SMS erhalten.

2c. Geben Sie ein Passwort ein.

2d. Akzeptieren Sie die "Nutzungs- und Datenschutzbedingungen".

2e. Click OK

1. Klicken Sie auf Registrieren



Registrierung



4a. Email Adresse eingeben

4b. Passwort eingeben

4c. das Passwort erneut eingeben zur Bestätigung

4d. Klick auf Nutzungs- und Datenschutzbedingungen

4e. Klick auf Register

4f. Klick auf den Aktivierungslink, den Sie per E-Mail erhalten haben, um Ihr Konto zu aktivieren.

2. Wenn Sie sich per E-Mail anmelden möchten, klicken Sie bitte auf Telefonisch

3. Klick auf Via E-mail

3b. Anlage anlegen Solplanet-Wechselrichter mit App





Anlage anlegen



1. Klicken Sie auf Login, falls Sie über kein Konto verfügen, klicken Sie auf Register



2. Klicken Sie auf +



3. Klicken Sie auf



Anlage anlegen







5. Geben Sie weitere Informationen ein und klicken Sie auf OK



PV-Anlagenliste

15:30

6. Anlage erfolgreich angelegt

3c. Anlage freigeben/teilen Solplanet-Wechselrichter mit App





Anlage freigeben/teilen



1. Klicken Sie auf Login

2. Wählen Sie die Anlage aus, die freigegeben werden soll



3. Klicken Sie auf Mehr

Hinweis: Die Person, mit der Sie die PV-Anlage teilen möchten, muss sich ebenfalls in der Aiswei-App registrieren.



Anlage freigeben/teilen



3d. WLAN-Konfiguration Solplanet-Wechselrichter mit App





WLAN-Konfiguration - Hotspot Netzwerkkonfiguration



Endgerät aktivieren

des Kunden aus



Hotspot-Netzwerkkonfiguration



5. QR-Code am WLAN-Stick scannen

6. Wählen Sie das AISWEI WLAN aus (die letzten 4 Ziffern sind identisch mit der Seriennummer des Sticks) 7. Falls Sie diese Meldung erhalten, wählen Sie bitte aus: Weiterhin mit WLAN versuchen 8. Klicken Sie auf Net....hlen



Hotspot-Netzwerkkonfiguration



sollte dauerhaft leuchten .

am WLAN-Stick sollte anfangen zu blinken.

3e. Netzcode einstellen Solplanet-Wechselrichter mit App





Netzcode einstellen

16:05	ull 🕈 😥		16:11	ıı ≎ 💋
Intelligente	Netzwerkkonfiguration		Details Überwachung	gsgerät
Verbindung erfolgreich			Leistungseinstellung exportieren	>
Information zum WLAN-Stick			Wechselrichterliste	>
Seriennumm	B30002050567			VARMA N
Registrierung	9RATYBDQQQAGTYLC		WLAN	10P01_0022P
Software-Ve	19B01-0023R		Andere Werkzeuree	19B01-0023R >
Servicepunkt	cn-shanghai		Andere Werkzeuge	
Systemzeit	16:04 21/03/2022		Details Oberwachungsgerat	/
Einst	tellungen eingeben		Aiswei Cloud-Verbindungstatus	⊗(−1)
			Datum und Uhrzeit 16:0	4 21/03/2022 Ç
			Überwachungsgerät zurücksetzer	U
			Überwachungsgerät neu starten	\bigcirc
_				_
1. Nach erfolgreich WLAN-Konfiguratio klicken Sie auf		er n,	2. Klicken S Wechselrich	Sie auf Iterliste
Einstellungen eingeb		ben		



Netzcode einstellen

16:13	all 🗢 👀
MA10006012040005	
ter Information	
tionseinstellungen	
rkleistung Start/Stopp	
Netzcode-Einstellungen	N50549 >
Schutzeinstellungen Netzspannung	
Wiedenverhindungszeiteinstellungen	
Andere Schutzeinstellungen	
Wirkleistungseinstellungen	
Rampenrate-Einstellungen	
Überfrequenz Reaktionseinstellungen	
Unterfrequenz Reaktionseinstellungen	

4. Klicken Sie auf Netzcode-Einstellungen 5. Wählen Sie den gewünschten Netzcode aus und klicken Sie auf OK 6. Klicken Sie auf <

3f. Begrenzung desLeistungsexportsSolplanet-Wechselrichter mit App





Auswahl des Energiezählers

- Die Auswahl des Energiezählers hängt von der Netzversorgung ab
- Eine einphasige Netzversorgung erfordert einen einphasigen Energiezähler Eastron SDM230
- Eine dreiphasige ("Starkstrom") Netzversorgung erfordert einen dreiphasigen Energiezähler -Eastron SDM630

Netzversorgung	Einphasige Netzversorgung	Dreiphasige Netzversorgung
Einphasiger Wechselrichter	SDM230	SDM630
Dreiphasiger Wechselrichter		SDM630



Begrenzung des Leistungsexports

- Einphasige Exportgrenzwertkontrolle mit einphasigem Eastron-Energiezähler
- Der Energiezähler muss am "ANSCHLUSSPUNKT" installiert werden vorzugsweise nach dem Hauptzähler
- Der Energiezähler misst den "Leistungsimport/export" NICHT den "Verbrauch"





1P - Anschlussplan

L-in/N-in :

Netzseitig anschließen L-out/N-out:

Lastseitig anschließen

A/B:

2-polige Klemme des Wechselrichters





3P - Anschlussplan Klemme 1,2,3,4:

Netzseitig anschließen Klemme 5,6,7,8:

Lastseitig anschließen Kommunikation:

2-polige Klemme des Wechselrichters

Anwendbare Modelle:

- ASW S-S
- ASW S
- ASW T
- ASW LT
- Eastron SDM630DC





3P - AnschlussplanKlemme 1,2,3,4:Netzseitig anschließenKlemme 5,6,7,8:Lastseitig anschließenKommunikation:2-polige RS485 Klemme

Anwendbare Modelle:

- ASW LT-G2: 8-20 kW
- Eastron SDM630DC





Dynamische Leistungsbegrenzung



Hinweis: reagiert der Wechselrichter nicht auf den schnellen Wechsel der Stromversorgung, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:



Dynamische Leistungsbegrenzung

16:11	лI 🗢 💋
Details Überwachu	ngsgerät
Leistungseinstellung exportierer	n >
Wechselrichterliste	>
WLAN	YNWA >
Firmware Details und Update	19B01-0023R >
Andere Werkzeuge	>
Details Überwachungsgerät	>
Aiswei Cloud-Verbindungstatus	s 😢(-1)
Datum und Uhrzeit 16	:04 21/03/2022 🗘
Überwachungsgerät zurücksetz	en (J
Überwachungsgerät neu starter	U U

Wenn eine Verbindung zwischen dem Wechselrichter und dem Energiezähler besteht, überprüfen Sie bitte die Einstellungen im Zähler:

Modbus-Adresse: 001 Baud-Rate: 9600 Parität: keine Stoppbits 1

Bitte lesen Sie das Handbuch des Zählers

5. Kehren Sie zu Details Überwachungsgerät zurück und klicken Sie auf Leistungseinstellung exportieren

6. Wählen Sie Zählermodell aus, aktivieren Sie "Energiezählerfunktion aktivieren" und aktivieren Sie "Export Leistungsbegrenzung aktivieren". Geben Sie Export Leistungsgrenze ein, und klicken Sie dann auf Absenden

0.00

1000

19.3

eren



Feste Exportgrenze



1. Klicken Sie auf Wechselrichterliste

2. Den gewünschten Wechselrichter auswählen



4. Geben Sie Wirkleistungsbegrenzung ein, ändern Sie Wirkleistungssteigerung Gradient und Wirkleistungsreduktion Gradient jeweils auf 650, und klicken Sie dann auf Einstellungen bestätigen

4. Einrichtung und Inbetriebnahme über App ohne WLAN-Router





Lokaler Modus



1. Wählen Sie das WLAN des Wechselrichters aus: ASW-XXXX. XXXX sind die letzten 4 Ziffern der Seriennummer des WLAN-Sticks. Das Passwort ist der Registrierungscode, Beides finden Sie auf dem Etikett des WLAN-Sticks.

2. Öffnen Sie die App und wählen Sie Lokaler Modus aus

3. Wählen Sie den erforderlichen WLAN-Stick aus. Wenn er nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte auf Geräte Scannen

13:01

1、 🔚 B30002050567

4. Netzcode Einstellungen befinden sich in Wechselrichterliste

Details Überwachung
instellung exportieren
hterliste
Details und Update
rkzeuge
erwachungsgerät
ud-Verbindungstatus
Uhrzeit 16:04
ingsgerät zurücksetzen
ungsgerät neu starten



5. Nach Inbetriebnahme Lokaler Modus





Lokaler Modus









1. Verbinden Sie Ihr Endgerät mit demselben WLAN-Netzwerk, mit dem der WLAN-Stick verbunden ist

2. Öffnen Sie die App und wählen Sie Lokaler Modus aus

3. Wählen Sie den erforderlichen WLAN-Stick aus. Wenn er nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte auf Geräte Scannen

4. Netzcode Einstellungen befinden sich in Wechselrichterliste

6. Alternative Inbetriebnahme





Alternative

Inbetriebnahme

Wann sollte ich diese Schritte anwenden?

- Nachdem die PV Anlage angelegt ist (Abschnitt 3b.)
- der WiFi-Stick keine Verbindung zum WLAN-Router mit der Hotspot-Netzwerkkonfigurationsmethode (Abschnitt 3d.) herstellen kann
- die grüne LED am WLAN-Stick dauerhaft leuchtet (kann alle 13 Sekunden einmal blinken) und die blaue LED aus ist







Lokaler Modus



1. Wählen Sie das WLAN des Wechselrichters aus: ASW-XXXX. XXXX sind die letzten 4 Ziffern der Seriennummer des WLAN-Sticks. Das Passwort ist der Registrierungscode, Beides finden Sie auf dem Etikett des WLAN-Sticks. 2. Öffnen Sie die App und wählen Sie Lokaler Modus aus

AISWEI

Login

3. Wählen Sie den erforderlichen WLAN-Stick aus. Wenn er nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte auf Geräte Scannen Empfehlung: Klicken sie auf Geräte Scannen

Ø

Geräte scannen

13:01

B30002050567 IP:192.168.0.109

11 2 12



4. Wählen Sie WLAN aus



Lokaler Modus





1. Wählen Sie Ihr lokales WLAN aus, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf OK. Die blaue LED am WLAN-Stick sollte anfangen zu blinken. Die blaue LED am WLAN-Stick sollte dauerhaft leuchten.
Klicken Sie auf ◄ bis Sie den Anmeldebildschirm erreichen. 3. Zur Einrichtung des Netzcodes und der Leistungsbe siehe Abschnitt 5.



Solarenergie für alle

Service

T. +31 202 402 557 (DE, NL, EN) E. <u>service.eu@solplanet.net</u>

